

# Монтаж CABIN SCREEN

1. Установить кронштейны



2. Вставить кассету в кронштейны до щелчка



3. Закрутить винты



Различные варианты фиксации:

